



# GOUPIL

## Skötselmanual laddning / Webasto Goupil G2 & G4

- Vid laddning ansluts alltid laddhandsken i fordonet först sedan i vägguttaget 230V 16A.
- Vid avslutad laddning demonteras alltid stickproppen från vägguttaget först sedan demonteras laddhandsken från fordonet.
- Fordonet skall alltid sättas på laddning efter dagens slut, oavsett vad laddindikatorn i fordonets display visar.

- Vid laddning blinkar alltid Led lampan i instrumentpanelen på Goupil G2. (se bif bild.)



- Vid laddning lyser displayen i hytten alltid Charge på Goupil G4. (se bif bild.)



- Om fordonet är utrustat med en Webasto värmare för hytten skall denna minst en gång / månad startas på högsta temperatur i minst 20 minuter.
- Webaston är anpassad för blankdiesel eller HVO 100. (vi rekommenderar inte biodiesel)